

Paulig Magellan käyttö- ja puhdistusohjeet



SISÄLLYSLUETTELO

1. Perustiedot

- 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3
- 1.2 Tekniset tiedot s. 4
- 1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet s. 4

2. Laitteen käyttö s. 4

- 2.1. Juoman valinta s.4
- 2.2. Raaka-aineiden täyttö ja suodatinpaperirullan vaihtaminen s.4
- 2.3. Ilmaismyynnin ja maksullisen myynnin kytkeminen s. 4

3. Laitteen puhdistaminen s. 5

- 3.1. Päivittäinen puhdistus s.5
- 3.1.2 Puruastian kuittaus s.5
- 3.2. Viikoittainen puhdistus s. 5

4. Järjestelmän ilmoitukset

Hyvä asiakas,

Sydämelliset onnittelumme ja kiitokset, että olette valinneet Paulig-laatututteen. Jotta teillä olisi mahdollisimman paljon hyötyä laitteestanne, lukekaa käyttöohje läpi huolellisesti ennen käyttöä ja huomioikaa turvallisuusohjeet. Säilyttäkää nämä käyttöohjeet, jotta voitte hyödyntää niitä myöhemminkin.

Laitteen tehdastakuu (1 vuosi ostohetkestä) raukeaa, mikäli laitetta on käytetty käyttöohjeen vastaisesti. Valmistaja ja maahantuojat eivät ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tässä käyttöohjeessa kuvatussa asennuksesta, käytöstä tai kuvatuista hoitotoimenpiteistä. Kaikki käyttötarkoituksen vastaiset toimenpiteet ovat ehdottomasti kiellettyjä. Älä tee laitteeseen teknisiä muutoksia.

1. Perustiedot

1.1 Turvallisuusohjeet

Käyttövirran ja verkkovirran tulee ehdottomasti olla yhdenmukaiset.

Laitetta ei saa käyttää, mikäli johto tai pistoke on vaurioitunut.

Virtajohtoa ei saa laittaa kosketuksiin kuumien tai terävien osien tai öljyn kanssa.

Pistoketta ei koskaan saa irrottaa pistorasiasta johdosta tai laitteesta vetämällä.

Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle ja käytä sitä vain sisätiloissa.

Laitetta ei saa koskaan laittaa kuumalle alustalle eikä avotulen läheisyyteen.

Mahdollisen tulipalon sammuessa käytä ainoastaan hiilidioksidisammutinta.

Laitteeseen jää aina hieman vettä. Älä käytä laitetta ulkona tai tiloissa, joissa on pakkasta.

Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä koskaan pese laitetta tai sen osia tiskikoneessa.

Laitetta saa käyttää vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Huollon saa suorittaa vain maahantuojan valtuuttama huoltoliike. Ei-valtuutetulla huoltoliikkeellä tehdyt korjaukset eivät oikeuta mahdollisten vahinkojen korvaamiseen. Tällöin myös takuuehdot raukeavat. Sähkölaitteita saa korjata vain ammattitaitoinen sähköasentaja. Asiattomista korjauksista voi käytössä aiheutua vaaratilanteita! Mikäli laitetta on korjattu tai huollettu epätarkoituksenmukaisesti tai väärin, mahdolliset vahingot eivät oikeuta vahinkojen korvaamiseen.

1.2 Tekniset tiedot

Valmistusmaa:	Italia
Sähköliitäntä:	230 V 16 A
Teho:	3000 W
Leveys:	422 mm
Korkeus:	666 mm
Syvyys:	599 mm
Paino:	35 kg

1.3 Tarvittavat puhdistusaineet ja tarvikkeet

Puly puhdistustabletti 0,5 g (tilauskoodi 802126) suodatinyksikön puhdistamiseen.

Puhdistusliina Wipz (tilauskoodi 800148) kahvirasvan poistamiseen pinnoilta ja papusäiliöistä.

Tilaukset puhelimitse 020 737 0007, sähköpostitse professional.tarviketilaukset@paulig.com tai webshopimme kautta osoitteessa shop.pauligprofessional.fi.

Huolto ja tekninen neuvonta puh. 020 737 0005, e-mail professional.huolto@paulig.com

2. Laitteen käyttö

2.1 Juoman valinta

1. Valitse juoma painamalla haluamasi tuotteen kuvaketta. Mikäli juomat ovat maksullisia, suorita maksu näytön ohjeiden mukaan.
2. Aseta kuppi kuppitelineeseen.
3. Lisää tarvittaessa sokeri.
4. Aloita tuotteen valmistus ”OK” –painikkeella.
5. Laite ilmoittaa, kun juoma on valmis.

Kahvin kannutäyttö

1. Aseta RFID –kortti laitteen päällä olevaan ”rheAction hot spotiin”
2. Aseta kannu paikoilleen
3. Valitse 'Kahvi', paina 'OK'
4. Laite valmistaa oletusasetuksella 8 kuppia kahvia. Jos haluat muuttaa määrää, ole yhteydessä huoltoon.

2.2. Raaka-aineiden täyttö

Avaa laitteen ovi ja katto täyttääksesi raaka-ainesäiliöt. Laite sammuu automaattisesti kun ovi avataan. Täytä papusäiliöt käyttötarpeen mukaisesti. Pavut säilyvät parhaiten tuoreena alkuperäispakkauksessaan. Sulje ovi ja laite käynnistyy automaattisesti uudelleen. Kun laite on käyttötilassa, käynnistä laitteen automaattinen huuhteluohjelma (katso kappale 3.1, päivittäinen puhdistus).

2.3. Ilmaismyynnin ja maksullisen myynnin kytkeminen

1. Mikäli laite on varustettu maksujärjestelmällä, ja laitteeseen on asetettu ilmaismyyntitila, laite voidaan kytkeä ilmaismyyntitilaan erillisellä RFID-kortilla.
2. Aseta RFID –kortti laitteen päällä olevaan ”rheAction hot spotiin”

3. Laitteen puhdistaminen

Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä sitä saa suihkuttaa vedellä. Laitteen osia ei saa pestä astianpesukoneessa. Hankausaineiden, liuottimien ja vahvojen kemikaalien käyttö on kielletty.

3.1 Päivittäinen puhdistus:

1. Laita pesukannu kupin paikalle
2. Valitse ”->” laitteen näytön oikeasta alareunasta
3. Valitse ”Huuhtelu”
4. Valitse ”OK”. Laite suorittaa automaattisen huuhteluohjelman
5. Avaa ovi
6. Tyhjennä ja puhdista puruastia ja tippa-allas ja aseta takaisin paikalleen
7. Sulje ovi. Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.
8. Automaatin käynnistyessä kuittaa purulaskuri (kts. 3.1.2)
9. Laite on käyttövalmis kun laitteen alareunassa lukee ”Machine ready”.

3.1.2 Purulaskurin kuittaus:

Kun tyhjennät puruastian, kuittaa myös puruastian laskuri

- Avaa ovi ja tyhjennä puruastia
- Sulje ovi
- Automaatin käynnistyksen yhteydessä näytön vasempaan yläkulmaan ilmestyy keltainen RESET – painike
- Paina 'RESET', laite piippaa lyhyesti, laskuri on nyt nollattu

3.2 Viikoittainen puhdistus:

1. Avaa ovi. Tyhjennä puruastia ja tippa-allas.
2. Irrota kahvin syöttöletku annostelijan klipsistä.
3. Irrota suodatinyksikön suojakotelo. Tartu kotelon keskivaiheilta, purista kevyesti ja vedä suojuus ulos. Varo samalla kahvin annosteluletkua. Pujota letku kotelon aukosta läpi ja kiinnitä se uudelleen annostelijan klipsiin.
4. Aseta tippa-astia takaisin paikalleen.
5. Aseta ohjelmointiavain ovikytkimeen ja odota, että laite käynnistyy uudelleen (kuva 1.).
6. Paina ohjelmointipainiketta (kuva 2.).
7. Valitse ”4=Clean” painamalla näppäintä B4.
8. ”Driptray empty? 10=START”, paina näppäintä B10.
9. ”Water OK? 10=START”, paina näppäintä B10.
10. Valitse ”8=hc” painamalla näppäintä B8.
11. Odota kunnes näytöllä lukee ”Put pastille and push=10”.
12. Pudota puhdistustabletti suodatinyksikköön ja paina näppäintä B10.
13. Odota, että laite suorittaa puhdistusohjelman ja palautuu takaisin puhdistusvalikkoon.
14. Poistu valikosta painamalla ohjelmointipainiketta (kuva 2.).
15. Irrota ohjelmointiavain jolloin laite sammuttaa itsensä. Kiinnitä ohjelmointiavain takaisin säilytysklipsiin.
16. Irrota sekoituspesät kääntämällä oranssia liitintä myötäpäivään kunnes sekoituskulho irtaana (kuva 3.)
17. Tyhjennä puruastia ja tippa-allas. Puhdista puruastia, tippa-allas, sekoituskulhot ja suodatinyksikön kotelo tiskiharjalla hanan alla. Käytä mietoa pesuaineliuosta.
18. Pyyhi tai harjaa laitteen sisäpinnat. Käytä kosteaa liinaa tai Wipz-liinoja kahvirasvan poistamiseen.
19. Aseta sekoituskulhot takaisin paikalleen.
20. Aseta suodatinyksikön kotelo takaisin paikalleen. Kiinnitä kahviletku takaisin klipsiin.
21. Aseta puruastia ja tippa-allas takaisin paikalleen.
22. Sulje ovi. Laite käynnistyy uudelleen. **Nollaa purulaskuri.**
23. Laite on käyttövalmis kun laitteen alareunassa lukee ”Machine ready”.



Kuva 1. Ohjelmointiavain ovikytkimessä Kuva 2. Ohjelmointipainike



Kuva 3. Sekoituskulhon irrotus

4. Järjestelmän ilmoitukset

OFF 3 Drain drip tray – Tyhjennä tippa-astia

OFF 6 A No water – Laite ei saa vettä, tarkista vesihana, käynnistä laite uudelleen

OFF 8 Check brewer, no coffee beans – Irrota ja huuhtele suodatinyksikkö, käynnistä laite uudelleen

LINKKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OFF 9 No coffee beans –Tarkista, että säiliössä on papuja, käynnistä laite uudelleen

Out of service coffee grounds – Puruastia on täynnä. Tyhjennä puruastia ja resetoi purulaskuri (kts. 3.1.2)

Anna ammattilaisen suorittaa kaikki korjaustyöt. Mikäli epäilet laitteessa olevan vikaa (tai mikäli laite vahingoittuu, esim. putoaa), kytke laite irti verkkovirrasta ja vesijohtoverkosta, ja ota yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n valtakunnalliseen huoltoon numeroon 020 737 0005. Ainoastaan maahantuojaan valtuuttama huoltoteknikko saa korjata ilmenneet viat. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa muun kuin valtuutetun henkilön tekemistä huoltotoimenpiteistä.

Mikäli toteatte, että laitteessa esiintyy häiriöitä, jotka johtuvat aine- tai valmistusvioista, ottakaa yhteys Oy Gustav Paulig Ab:n huoltoon p. 020 737 0005 tarkistusta varten, sitoudumme korjaamaan vuoden aikana ostopäivästä lukien ilmenneet viat veloituksetta. Takuu ei kuitenkaan koske

- vahinkoja, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta ja/tai sopimattomasta käytöstä
- osia, jotka joku muu kuin maahantuoja tai hänen valtuuttamansa huoltoliike on vaihtanut
- käytössä kulumia osia
- välillisiä vahinkoja tai muita näihin verrattavia kustannuksia
- laitteen puhdistamista